

## 機能メニュー一覧

ボタン操作	機能名	機能説明	参照 ページ
Ope On	オーナー情報	お使いの V601N の電話番号やご 自分の情報を登録 / 表示	2-22 10-80
1 35 Op*	着信音パターン選択	着信音のパターンまたはメロディ を設定	8-5
	着信音量設定	着信音の音量を設定	8-3
1 35 2 2 2° ABC	バイブレータ設定	着信時のバイブレータのON / OFF	8-9
1 8 3 5 DEF	効果音設定	ボタン操作や電源のON / OFFを したときの音のパターンを設定	8-11
1 35 5 TE	着信時間設定	メッセージを受信したときなどの 着信時間の設定	8-8
1 as 6 lat MNO	メロディ作成	オリジナルのメロディを作成	10-66
1 s 7 s Pors	メディアポッド	内蔵メロディとデータフォルダ内 のサウンドや画像の再生	12-2 12-5
1 35 8 45 TUV	着信イルミネーション 設定	着信ランプの色を設定	8-16
1 35 9 5 WXYZ	ワン切り設定	ワンコールで切れる電話の着信音 を鳴らさないように設定	8-18
2 7 O 7 %	ダイヤルロック	ダイヤルロックの設定	9-3
2 2 2 1 35 ABC	オートロック	オートロックの設定 / 解除	9-5
2 th 2 th ABC	シークレットモード	シークレットモードの設定	4-13 9-2
2 m 3 d DEF	サイドボタン設定	折り畳み時の誤操作防止を設定	9-17
2 to 4 to GHI	発信禁止	電話をかける( 発信 )動作禁止の設定 / 解除	9-6
2 tr 5 ts JKL	非通知着信拒否設定	電話番号非通知の着信に対する拒否/許可を設定	9-7
2 th 6 lt MNO	設定リセット	設定内容を初期状態に戻す	9-9
2 th 7 st PORS	メモリオールクリア	登録したメモリダイヤルのすべて を消去	9-8
2 th 8 to TUY	暗証番号変更	操作用暗証番号の変更	9-16
2 tr 9 5	オールリセット	設定や登録内容をお買い上げ時の 初期状態に戻す	9-10

ボタン操作	機能名	機能説明	参照 ページ
3 5 1 m	メモリ確認	メモリダイヤルやデータフォルダ などの使用状況を表示	13-28
O 3 5 DEF	バッテリーセーブ	バッテリーセーブの ON / OFF	13-27
3 E 4 Æ GHI	照明設定	ディスプレイ照明や微灯照明の時間、ボタン照明の設定	7-13
3 5 5 th	Language	ディスプレイの文字を日本語 / 英 語に設定	7-31
3 d 6 ld MNO	ウェイクアップ設定	ウェイクアップ画面の設定	7-11
OBEF TUV	通話品質アラーム	電波の状態が悪くなったときに鳴 らすアラーム音の ON / OFF	13-8
O 3 5 9 5 WXXZ	メモ作成	簡単なメモやファイルを添付した メモの作成	10-52
4 75 O78	画面配色設定	画面の背景色と文字色を設定	7-2
4 /c 1 8	クローズ終話	V601Nを折り畳んだときの動作 を設定	13-9
4 /c 2 /c ABC	アシスト登録	特によく使用する電話番号を登録	10-85
4 to 3 es	マナーモード設定	マナーモード時の着信音量、アラーム音量、バイブレータ、簡易留守録の設定	8-13
4 to 4 to GHI	待ち受け表示設定	待受画面の表示内容の設定	7-3
4 /c 5 /st	ユーザ辞書登録	漢字変換時によく使用する単語の 登録	10-89
4 /E 6 lat MNO	フォント切替	画面に表示される文字のフォント (書体)と太さの切り替え	7-29
4 /c 7 st PORS	背面 LCD	イメージウィンドウの各種設定	7-16
4 to 8 to Tuv	文字入力方式	優先して使用する文字入力方式や ワード予測機能の ON / OFF	3-3
4 75 9 5 GHI WXYZ	壁紙設定	待受中の壁紙を設定	7-6
5 to 1 to	自動電源 ON	自動的に電源 ON する時刻を設定	13-20
5 to 2 to ABC	自動電源 OFF	自動的に電源OFFする時刻を設定	13-24
5 to 3 to DEF	スケジュール	スケジュールや記念日などの登録/ 消去	10-2
S to 4 to ghi	アクションアイテム	期限の決まった予定の登録/消去	10-27

ボタン操作	機能名	機能説明	参照 ページ
5 to 7 st PQRS	めざまし	めざましアラームの設定	10-42
5 ts 9 5	日付時刻設定	時計の日付・時刻の設定	2-4
(A)	通話時間 / 料金表示	直前にかけた電話と累積の通話時間・通話料金の表示 / リセット	2-20
<b>7まりかを 20かを 20かん</b>	呼出時間設定 1	転送/留守番電話サービス利用時に V601Nを何秒呼び出すかの設定	14-10
7 # 1 # 1 # 1 # 1 # 1 # 1 # 1 # 1 # 1 #	転送呼出 2	転送電話サービスの開始	14-5
7 # 2 th	留守番呼出 2	留守番電話サービスの開始	14-7
7 # 3 to DEF	秘書サービス停止	転送/留守番電話サービスの停止	14-12
7 st 4 Æ gHI	秘書サービス確認	転送/留守番電話サービスの設定 状況の確認	14-13
7 st 5 ts	割り込み設定 3	割込通話サービスの開始 / 停止	14-16
7 # 6 IX	割り込み確認 3	割込通話サービスの設定状況の確認	14-17
7 # 7 # PQRS	留守番センター接続	留守番電話センターに預けられた メッセージの確認	14-8
7 # 8 to	転送先番号登録	転送先電話番号の登録	14-3
9 5 0 p*	簡易留守録設定	V601Nの留守録機能のON / OFF および移行時間の設定	13-2
9 5 1 as	簡易留守録再生	V601N に録音されたメッセージ の再生 / 消去	13-5
S 5 2 th	メモ選択	音声メモの再生 / 消去・マイボイスメモの録音 / 再生 / 消去	13-13 13-14
953 à DEF	未確認通知	未確認通知ランプの ON / OFF	8-17
9 5 4 7E GHI	オフラインモード	電波の送受信をする/しないを設定	9-18
9 5 5 7st WXYZ JKL	ライブラリ	よく使用するメッセージの登録	10-93
95 7 st WXYZ PQRS	マイキャラクター	イラスト表示の設定	7-9
958 to TUV	赤外線全件転送	赤外線でのメモリダイヤルなどの データの全件転送	11-53

- 1: 東北・新潟/中国/四国の各地域ではこの機能を現在ご利用いただけません。
- 2:北海道/東北·新潟/北陸/中国/四国/九州·沖縄の各地域では転送呼出·留守番呼出「なし」 を現在ご利用いただけません。
- 3:北海道/東北・新潟/北陸/中国/四国/九州・沖縄の各地域ではこの機能を現在ご利用いただけません。